



www.lexmark.com

Setup Instructions

Save this sheet for future reference.

Safety information

- Use only the power supply and power supply cord provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply and power supply cord.
- Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.
- This product is designed, tested and approved to meet strict global safety requirements with the use of specific Lexmark components. The safety features of some parts may not be obvious. Lexmark is not responsible for the use of other replacement parts.



CAUTION: Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord, during a lightning storm.

Instrucciones de configuración

Guarde esta hoja como posible referencia para el futuro.

Información de seguridad

- Utilice únicamente la fuente y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto o los de repuesto autorizados por el fabricante.
- Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y a la que se pueda acceder sin dificultad.
- Las tareas de mantenimiento y reparación que no se describen en la documentación del usuario deberá llevarlas a cabo un técnico autorizado.
- Este producto se ha diseñado, examinado y aprobado de forma que cumpla estrictos requisitos de seguridad globales con el uso de componentes de Lexmark específicos. Es posible que las características de seguridad de algunas piezas no sean evidentes. Lexmark no se responsabiliza del uso de piezas



PRECAUCIÓN: No instale este producto ni realice conexiones eléctricas o de cableado, como cables de alimentación, durante una tormenta eléctrica.

Instructions d'installation

Conservez cette feuille à portée de main pour toute référence future.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement l'unité et le cordon d'alimentation fournis avec ce produit ou l'unité et le cordon d'alimentation de remplacement autorisés par le fabricant.
- Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit
- Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un professionnel qualifié.
- Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité globales strictes avec l'utilisation de composants Lexmark spécifiques. Les fonctions de sécurité de certains composants peuvent ne pas être évidentes. Lexmark n'est pas responsable de l'utilisation d'autres pièces





ATTENTION: N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (par exemple du cordon d'alimentation) en cas d'orage.

Unpack the printer. Desembale la impresora. Prepare la impresora.

Note: USB cable is sold separately. Nota: El cable USB se vende por separado. Remarque: Câble USB vendu séparément.

Prepare the printer. Prepare la impresora. Préparez l'imprimante.






- 1 From the control panel, press A or repeatedly until your language appears on the display, and then press **J** to save the setting.
- 2 Press or again until your country or region appears on the display, and then press to save the setting.

Seleccione el idioma.


- 1 En el panel de control, pulse A o varias veces hasta que se muestre el idioma que desee en la pantalla. A continuación, pulse para guardar el valor.
- 2 Vuelva a pulsar A o hasta que se muestre en la pantalla su región o país. A continuación, pulse **J** para quardar el valor.


Sélectionnez une langue.


- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur A ou T à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre langue s'affiche à l'écran, puis appuyez sur J pour enregistrer ce paramètre.
- 2 Appuyez à nouveau sur 🛕 ou 🔻 jusqu'à ce que votre pays s'affiche à l'écran, puis appuyez sur 🗸 pour enregistrer ce paramètre.




Install the print cartridge. Instale el cartucho de impresión. Installez une cartouche d'encre.















Press of to align the cartridge.

Pulse of para alinear el cartucho.

Appuyez sur of pour aligner
la cartouche.



Discard or recycle the alignment page that prints.

Deseche la página de alineación

Deseche la pagina de alineacio que se imprime o recíclela.

Jetez ou recyclez la page d'alignement qui s'imprime.

The printer can be used as a standalone product or with a connection to a computer. If you are using your printer with a computer, continue with step 6.

Esta impresora puede utilizarse como un producto independiente o conectada a un equipo. Si la impresora que utiliza está conectada a un equipo, continúe con el paso 6.

L'imprimante peut être utilisée en tant que produit autonome ou via une connexion à l'ordinateur. Si vous utilisez l'imprimante *avec* un ordinateur, passez à l'étape 6.



Install the software.

Instale el software.

encendido.
Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.

Make sure the computer is on.

Asegúrese de que el equipo está






Windows

Mac

Connect the USB cable. Conecte el cable USB. Connectez le câble USB.



Add New Hadmae Wizard

This record searches for new divines for

Lemmar 2000 Berries

A divice driver is a software program that makes a hadman drivine word.

(sólo para Windows).

(Windows uniquement).

Windows 98/Me




Important! Click Cancel on all New Hardware screens (Windows only).

Important! Cliquez sur Annuler sur tous les écrans Nouveau matériel

Importante: Haga clic en Cancelar en todas las pantallas de hardware nuevo

Windows 2000/XP

Insert the CD. Introduzca el CD. Insérez le CD.



Click **Install** and follow the directions on the computer screen.
Haga clic en **Instalar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Windows Vista

If the Install screen does not appear:

- 1 Click Start → Run, and then type D:\setup, where D is the letter of your CD-ROM drive
- 2 Double-click setup.exe.
- Mac
- 1 From your desktop, double-click the Lexmark 350 Series Installer icon.
- 2 Double-click Install, and follow the instructions on the screen.

Si la pantalla de instalación no aparece,

- 1 Haga clic en Inicio → Ejecutar y, a continuación, escriba D:\setup, siendo D la letra de su unidad de CD ROM.
- 2 Haga doble clic en setup.exe.

Mac

Installez le logiciel.

- 1 En el escritorio, haga doble clic en el icono del Instalador de Lexmark 350 Series.
- 2 Haga doble clic en Instalar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si la pantalla de instalación no aparece,

- Haga clic en Inicio → Ejecutar y, a continuación, escriba D:\setup, siendo D la letra de su unidad de CD ROM.
- 2 Haga doble clic en setup.exe

Mac

- 1 En el escritorio, haga doble clic en el icono del Instalador de Lexmark 350 Series.
- 2 A partir du bureau, cliquez deux fois sur l'icône du programme d'installation de l'imprimante Lexmark 350 Series.

If you experience problems during setup, see the *Getting Started* booklet.

Si tiene problemas durante la configuración, consulte el catálogo de *introducción*.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, reportez vous au *manuel* Mise en route.